



SPRAY NETTOYANT DECALAMINANT CATALYSEUR ESSENCE

Caractéristiques :

Le Nettoyant Catalyseur Essence dissout et élimine tout encrassement et dépôt de suie accumulés dans les catalyseurs, sans avoir à les démonter. Il supprime les pertes de puissance et pannes liées à l'encrassement des catalyseurs et rétablit leurs performances de fonctionnement.

- Décalamine les catalyseurs et rétablit leurs performances de catalyse et de régénération.
- Ne nécessite aucun démontage
- S'évapore sans laisser de résidus

Domaines d'application :

Pour le nettoyage sans démontage de tous les catalyseurs encrassés. Compatible avec les catalyseurs à oxydation et de dernière génération.

Mode d'emploi :

Le moteur doit être absolument à température de service! Bien secouer l'aérosol pendant 1 minute avant utilisation !
Démonter le capteur de température ou de pression ou libérer tout orifice d'accès en amont du catalyseur.
Introduire la sonde de pulvérisation par l'ouverture libérée.
Injecter le nettoyant, **moteur à l'arrêt**, par pulvérisations de 3 secondes entrecoupées de pauses de 5 secondes jusqu'à remplir le catalyseur.

Ensuite, retirer la sonde de pulvérisation et refermer l'orifice précédemment libéré. Pendant le processus de nettoyage, les dépôts se dissolvent et se dispersent micro-finement dans le catalyseur de manière à pouvoir être brûlée lors de la catalyse. Si besoin lire et effacer les défauts en mémoire du calculateur.

ATTENDRE 20 minutes moteur à l'arrêt sans démarrer .

Ensuite, faire un essai routier d'au moins 20 minutes à 3000 / 3500 TM.

Dosage :

Un aérosol de 500 ml par application.

Conditionnement 500 ml

Colisage 24

Réf. Art 6023325



Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement.